



Buy it for looks. Buy it for life.®



INS10638

This product features the Pro+Fit Installation Mounting System. If you do not have the Pro+Fit Installation Template please use the following instructions. (Note: only one hole is required per mounting post.)

Center to center measurements

18" Towel Bar: 18"

24" Towel Bar: 24"

Paper Holder - 6-1/4"

1. Find the appropriate center to center measurement for the product you are installing above.
2. Mark that distance on the wall where you want to install the product.
3. For products with two posts – Use a level to ensure that the pilot holes will be perfectly level.
4. (Optional) Using ¼" drill bit, drill one pilot hole for each post.
5. Insert the tip of the drywall anchor into the wall. Then rotate the anchor using a screwdriver until the anchor is flush with the wall.
6. Position mounting post to wall over wall anchor and make sure the mounting post is facing down.
7. Tighten screw into wall anchor while holding mounting post firmly in place. For this product, the screw should go through the center hole. **DO NOT** overtighten.
8. Towel bar must be attached to mounting posts as a unit – insert towel bar into each post.
9. Attach posts by pressing firmly to mounting posts until it clicks. (The square opening at the base of the post must be facing down to match-up with locking tab)

If you are mounting any parts into a hard surface, snap off the anti-rotation fins on the back of the mounting post.

Pro+Fit Installation Instruction Sheet

Customer Service – 1.800.882.0116 www.moen.com

Este producto presenta el sistema de montaje de instalación Pro+Fit. Si no posee la plantilla de instalación Pro+Fit, por favor use las siguientes instrucciones. (Nota: sólo se necesita un agujero por poste de montaje.)

Medidas de centro a centro

Toallero Barral de 18": 45.72 cm.

Toallero Barral de 24": 60.96 cm.

Portarrollos- 15.875 cm.

1. Ubique arriba la medida de centro a centro correcta para el producto que está por instalar.
2. Marque esa distancia en la pared donde desea instalar el producto.
3. Para productos con dos postes– Use un nivel para asegurarse de que los agujeros piloto estén perfectamente a nivel.
4. (Optativo) Con una broca de ¼", perforo un agujero piloto para cada poste.
5. Inserte la punta del ancla para panel de yeso en la pared. Luego haga girar el ancla con un destornillador hasta que quede a ras de la pared.
6. Coloque el poste de montaje sobre el ancla en la pared y asegúrese de que el poste de montaje esté mirando hacia abajo.
7. Apriete el tornillo en el ancla mientras sostiene el poste de montaje en su lugar con firmeza. Para este producto, el tornillo debe ir en el agujero central. **NO** apriete de más.
8. El toallero barral debe ser conectado a los postes de montaje como una unidad – inserte el toallero barral en cada poste.
9. Conecte los postes presionando con firmeza contra los postes de montaje hasta que haga clic. (La abertura cuadrada en la base del poste debe mirar hacia abajo para coincidir con la lengüeta de traba).

Si va a montar cualquier pieza sobre una superficie dura, desprenda las aletas anti-rotación en la parte de atrás del poste de montaje.

Hoja de instrucciones para la instalación Pro+Fit

Servicio al cliente – 1.800.882.0116 www.moen.com

Ce produit comporte le système d'installation Pro+Fit. Si vous n'avez pas le gabarit d'installation Pro+Fit, veuillez suivre les directives ci-dessous : (Remarque : un seul trou est requis par tige de montage.)

Dimensions centre à centre :

Porte-serviettes de 18 po : 18 po

Porte-serviettes de 24 po : 24 po

Distributeur de papier hygiénique – 6 1/4 po

1. Trouver ci-dessus la mesure centre à centre appropriée pour le produit à installer.
2. Marquer cette distance sur le mur où le produit sera installé.
3. Pour les produits à deux tiges – Utiliser un niveau pour s'assurer que les trous pilotes sont parfaitement de niveau.
4. (Optionnel) À l'aide d'une mèche de perceuse de 1/4 po, percer un trou pilote pour chaque tige.
5. Insérer l'extrémité du dispositif d'ancrage de cloison sèche dans le mur. Puis faire pivoter le dispositif d'ancrage à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce qu'il soit de niveau avec le mur.
6. Placer la tige de montage sur le mur, par-dessus le dispositif d'ancrage; s'assurer que la tige de montage est bien orientée vers le bas.
7. Serrer la vis dans le dispositif d'ancrage, tout en maintenant la tige de montage fermement en place. Pour ce produit, la vis doit passer à travers l'ouverture centrale. **NE PAS** trop serrer.
8. Le porte-serviettes doit être fixé aux tiges de montage pour qu'il forme une unité – insérer la barre dans chaque tige.
9. Fixer les tiges en appuyant fermement sur les tiges de montage jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. (L'ouverture carrée à la base de la tige doit être orientée vers le bas pour s'aligner avec l'onglet de verrouillage.)

Si vous installez une pièce sur une surface dure, cassez les ailettes de freinage en rotation au dos de la tige de montage.

Feuille de directives d'installation Pro+Fit

Service à la clientèle — 1.800.882.0116 www.moen.com