

TRINSIC®

Models/Modelos/Modèles
9159-LS-DST & 9959-LS-DST

RP80977
Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas de
repuesto
Trousse de Rechange et pièce de
Retenue de Douchette

RP100624▲
Bar Spout Assembly Limited
Swivel with Magnet
Barro de la boquilla de
montaje limitado giratorio
con imán
Pivot de l'assemblage de
bec de barre limité avec
l'aimant

RP100623▲
Kitchen Spout Assembly Limited Swivel with Magnet
Montaje del canalón de la cocina Giratorio limitado
con imán
Ensemble de bec de cuisine pivotant limité avec
aiman

RP74836
Cartridge Assembly
Ensamble del la Válvula
Soupape

RP80619
Bonnet Nut
Tuerca
Écrou

RP54975
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP92378▲
Handle TRINSIC®
Manija TRINSIC®
Poignée TRINSIC®

RP64071▲
Cap
Bonete
Chapeau

RP64072▲
Set Screw & Button
Tornillo de Ajuste y botón
Vis de calage et bouton

RP13938
O-Rings (2)
Anillos "O" (2)
Joints torique (2)

RP53468
Check Valves
Válvulas
Checadoras
Clapets de non-
retour

RP80522
Hose Assembly & Clip
Ensamble de la
Manguera y Presilla
Tuyau souple et agrafe

RP6092
Nuts (2) & Washers (2)
Tuercas (2) y Arandelas (2)
Écrous (2) et rondelles (2)

RP80523
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa
de Acero
Masselotte en acier

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP51243
Inlet Gaskets
Empaques para el tubo de
entrada
Joints côté alimentation

RP92714
Mounting Bracket Assembly,
Nut & Wrench
Ensamble del soporte de
montaje, la tuerca y la llave de
tuercas
Fixation de montage, écrou
et clé

▲ Specify Finish / Especificar el Acabado / Préciser le Fini