



▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini


RP103456▲
Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette




RP103549
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento, Resorte y Bonete
Obturbateur, siège et ressort et écrou à
chapeau




RP51345
1.2 PGM (4.5 L/min)
Aerator
Aireador
Aérateur




RP47029
Bracket
Soporte
Support




RP47030
Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et clé




RP100137▲
Push Pop-UP with Overflow
Control de rebose para
desagües manuales
Mécanique à poussoir avec trop-plein



RP101297
Washers (2), Nuts (2)
& Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2)
y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous(2)
et Vis (4)



RP101671
Clip (1), O-Rings (2)
Gancho (1), Juntas tóricas (2)
Agrafe (1), Joints toriques (2)



RP101296
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

