

Danze®



D406112


Single Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à ue manette
Grifo para cocina una manija

Illustrated Parts List Liste de pièces illustrée Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D406112	Chrome	Chrome	Cromo
D406112SS	Stainless Steel	Acier inoxydable	Acero inoxidable



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Partie	Part # # de pièce # de Parte
1. Metal Handle	Manette en métal	Manija metálicas	A029075
2. Handle Insert & Screw	Pièce rapportée pour manettes et vis	Tapa de manijas y tornillo	A66D569
3. Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103016
4. Lock Nut	Écrou de blocage	Contratuercas	A104002
5. Sleeve	Manchon	Manga	A041026
6. Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	A507348N
7. Spout Assembly	Assemblage du bec	Ensamblaje de vertedor	A606368W
8. Aerator	Brise-jet	Aireador	A500106N
9. O-Ring Set	Ensemble du joint torique	Juego de empaque circular torique	A608220
10. Escutcheon Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del escudo	A66F038
11. Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A663177
12. Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A663429
13. Hex Wrench (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)	Clé hexagonale (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)	Llave hexagonal (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)	A031000