


Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange



D500456T (V2)

- | | |
|---|------------|
| 1° Metal Handle Assembly/Ensamblaje de manija metálicas/Assemblage de manette en métal | A602607 |
| 2. Handle Trim Ring/Capuchón ornamental de la manija/Garniture circulaire de manette | A034736 |
| 3° Screw (3/16" -24* 2-15/16" L)/Tornillo (3/16 pulg. -24* 2-15/16 pulg. L)/
Vis (3/16 po -24* 2-15/16 po L) | A075143 |
| 4. Escutcheon/Escudo/Écusson | A006493-50 |
| 5. Sleeve/Manga/Manchon | A041714 |

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.