


LOT# _____

PO# _____



realflame[®]
f i r e p l a c e s





Mantel Assembly Instructions

Model # 8720

Tracey Entertainment Fireplace

English • Français • Español

Parts List - Liste de Pièces - Lista de Piezas



No. Nu./Nú.	Description Description/Descripción	Black Noir/ Negro	Distressed White blanc en détresse/ Blanco Apenado	Qty Cdt./ Cantidad
Box 1/ Boîte 1/ Caja 1				
1	Center Base Panel Panneau supérieur/Panel central de la base	87200101	87200901	1
2	Left Base Panel Panneau de base gauche/Panel de Base Izquierda	87200102	87200902	1
3	Right Base Panel Panneau de base droit/Panel de Base Derecho	87200103	87200903	1
10	Upper Firebox Trim Moulure supérieure du foyer/ Reborde Decorativo Superior del Hogar	87200110	87200910	1
11	Center Top Panel Panneau supérieur central/Panel Central Superior	87200111	87200911	1
12	Left Top Panel Panneau supérieur gauche/Panel Superior Izquierdo	87200112	87200912	1
13	Right Top Panel Panneau supérieur droit/Panel Superior Derecho	87200113	87200913	1
15	Center Shelf Panel Tablette du centre/Panel de estante central	87200115	87200915	1
16	Upper Door Porte supérieure/Puerta superior	87200116	87200916	1
17	Upper Back Panel Panneau supérieur arrière/Panel posterior superior	87200117	87200917	1
20	Shelf Panel Tablette/Panel de Estante	87200120	87200920	4
Box 3/ Boîte 3/ Caja 3				
4	Left Outside Panel Panneau extérieur gauche/Panel Exterior Izquierdo	87200104	87200904	1
5	Right Outside Panel Panneau extérieur droit/Panel Exterior Derecho	87200105	87200905	1
6	Left Inside Panel Panneau intérieur gauche/Panel interior izquierdo	87200106	87200906	1
7	Right Inside Panel Panneau intérieur droit/Panel delantero derecho	87200107	87200907	1
8	Left Front Panel Panneau avant gauche/Panel Delantero Izquierdo	87200108	87200908	1

Parts List - Liste de Pièces - Lista de Piezas

No. Nu./Nú.	Description Description/Descripción	Black Noir/ Negro	Distressed White blanc en détresse/ Blanco Apenado	Qty Cdt./ Cantidad
Box 3/ Boîte 3/ Caja 3				
9	Right Front Panel Panneau avant droit/Panel Delantero Derecho	87200109	87200909	1
14	Front Panel Decor Panneau central décoratif/ Decoración del panel delantero	87200114	87200914	4
18	Left Door Porte de gauche/Puerta izquierda	87200118	87200918	1
19	Right Door Porte de droite/Puerta derecha	87200119	87200919	1
21	Side Back Panel Panneau latéral arrière/Panel posterior lateral	87200121	87200921	2
22	Hardware Kit Ensemble de quincaillerie/Kit de hardware	87200022	87200922	1

Hardware Kit-














87200022 – Black
87200922 – Distressed White






Quincaillerie-

87200022 – Noir
87200922 – Blanc en Détresse



Kit de Hardware-

87200022 – Negro
87200922 – Blanco Apenado


<p>A</p> <p style="text-align: center;">3 in 1 Bolt Boulon 3 en 1 / 3 in 1 Bolt</p> <p style="text-align: center;">4x</p> 	<p>B</p> <p style="text-align: center;">Excenter Fitting Écrou de blocage décentré/ Excenter Fitting</p> <p style="text-align: center;">4x</p> 	<p>C</p> <p style="text-align: center;">Long Allen Screw Vis Allen Longue/ Tornillo Allen Largo</p> <p style="text-align: center;">38x</p> 
<p>D</p> <p style="text-align: center;">Washer Rondelle/ Arandela</p> <p style="text-align: center;">38x</p> 	<p>E</p> <p style="text-align: center;">Allen Wrench Clé Allen/ Llave Allen</p> <p style="text-align: center;">1x</p> 	<p>F</p> <p style="text-align: center;">Back Panel Screw Vis pour panneau arrière/ Tornillo del panel posterior</p> <p style="text-align: center;">30x</p> 
<p>G</p> <p style="text-align: center;">Shelf Panel Support Support à tablette/ Soporte del panel de estante</p> <p style="text-align: center;">16x</p> 	<p>H</p> <p style="text-align: center;">Door Stopper Butoir de porte/ Tope de la puerta</p> <p style="text-align: center;">3x  3x </p>	<p>I</p> <p style="text-align: center;">Door Stopper Screw Vis pour butoir de porte/ Tornillo del tope de la puerta</p> <p style="text-align: center;">30x</p> 
<p>J</p> <p style="text-align: center;">Handle Poignée/ Manejar</p> <p style="text-align: center;">3x</p> 	<p>K</p> <p style="text-align: center;">Handle Screw Vis de Poignée/ Maneje el Tornillo</p> <p style="text-align: center;">3x</p> 	<p>L</p> <p style="text-align: center;">Upper Door Hinge Vis pour butoir de porte/ Charnière de la porte supérieure</p> <p style="text-align: center;">3x</p> 

1**C****4x****D****4x****2****A****4x****H1****3x****H2****3x****I****21x****L****3x**

3




4




5

C 6x		D 6x		B 4x	
----------------	---	----------------	---	----------------	---




6




7


C
12x 

D
12x 



8


G
16x 



9

F

30x 



10

C

4x




D

4x



I

9x



Installing the 5099 Electric Firebox

Installation Foyer Électrique 5099/ Instalación del Hogar Eléctrico 5099

Step One

Figure 1




Figure 1

From the rear of the mantel insert the firebox into the opening.

Note: Your mantel may vary slightly from the one depicted in this illustration.

Par l'arrière du manteau de cheminée, insérer la chambre de combustion dans l'ouverture.

Note: Votre manteau de la cheminée peut varier légèrement de celui représenté sur cette illustration.

Inserte el hogar desde la parte posterior del marco para el hogar.

Nota: Su marco para hogar puede variar levemente del que se ve en las ilustraciones.

Step Two

Figure 2

Attach the firebox to the back of the mantel with the 2 support plates and 4 wood screws.

Fixer la chambre de combustion au dos du manteau de cheminée avec les deux plaques de support et les 4 vis à bois fournies avec l'ensemble.

Sujete el hogar a la parte posterior del marco con las dos placas de soporte y los cuatro tornillos para madera.




Figure 2

Warranty & Return Policies

Warranty

Real Flame® Company warrants Real Flame ventless fireplaces and accessories to be free from defects in parts and workmanship under normal use and service for a period of 90 days from the date of purchase. In the event of such defects Real Flame will, at its option, replace the defective product or refund the purchase price. The foregoing is the exclusive remedy and Real Flame disclaims all other warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Real Flame will not be responsible for consequential damages in excess of the purchase price of the product on which such liability is based. Electric fireplaces carry a one-year warranty on the electric firebox only.

Return Policy

You may return your purchase within 90 days of receipt. No refunds will be issued for incomplete or unauthorized returns. All returned products must be 100% complete, adequately packaged in original packaging and in resalable condition. Products that have been assembled or modified will not be eligible for return. All items must be returned in their entirety, meaning all items included must be returned together. No returns or exchanges on discontinued items. Please begin the return process by contacting the store or company where you bought your Real Flame item.

Replacement Parts

In the event that an item has been lost or damaged, either by the manufacturer or in shipping, you may request a replacement. Replacement parts are not available for all units and only given at Real Flame's discretion. We will assess any damage and find a solution, which could include shipping you a replacement. No replacements are available for discontinued items or repackaged (open box) products. Please call Real Flame Customer Service at 800-654-1704 for replacement parts before returning the damaged item. Please have the following information (which can be found in your instruction manual) ready before you call Customer Service.

- Model Number of Item
- 4-8 digit Part Number
- Lot Code Number
- Shipping Address
- A picture of the damaged item may be requested. Pictures should be sent to custserv@realflame.com

Incorrect Order Received

If you received something other than what you ordered, please contact Real Flame Customer Service at 800-654-1704 within 48 hours of receiving the item.

Please refer to www.Realflame.com for our complete return guidelines and policies.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53406
Customer Service: 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada
custserv@realflame.com

GARANTIE DE REAL FLAME ET POLITIQUE DE RETOUR

Garantie

La compagnie Real Flame® garantit les foyers sans ventilation Real Flame et ses accessoires de tout défaut (pièces et main d'œuvre) conformément à un usage courant et pour une période de 90 jours suivant la date d'achat. Dans l'éventualité de défektivité, Real Flame remplacera, selon sa convenance, le produit défectueux ou procédera au remboursement du coût d'achat. Les présentes constituent le seul recours et Real Flame ne reconnaît aucune autre garantie que ce soit, incluant les garanties implicites de la qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. De plus, Real Flame ne se tient aucunement responsable des dommages consécutifs à un usage abusif où lesdits dommages représenteraient une valeur supérieure au coût du produit sur lequel cette responsabilité tient place. Les foyers électriques offrent une garantie d'un an sur la chambre de combustion électrique seulement.

Politique de retour

Vous pouvez retourner votre produit dans les 90 jours suivant sa réception. Aucun remboursement ne sera accordé pour les retours non autorisés ou incomplets. Tous les produits retournés doivent être complets à 100 %, emballés adéquatement dans leur emballage original et dans une bonne condition de revente. Les produits qui ont été assemblés ou modifiés ne seront pas admissibles à un retour. Tous les articles doivent être retournés dans leur intégrité, ce qui veut dire que tous les éléments inclus doivent être retournés ensemble. Il n'y a aucun retour ou échange pour les articles qui ne sont plus sur le marché. Veuillez entreprendre les procédures de retour de marchandise en contactant premièrement le détaillant ou la compagnie où vous vous êtes procuré l'article Real Flame.

Pièces de rechange

Si une pièce était perdue ou endommagée soit par le manufacturier ou lors de l'expédition, vous pouvez demander un remplacement. Les pièces de rechange ne sont pas offertes pour tous les articles et ne sont données qu'à la discrétion de Real Flame. Nous estimerons chacun des dommages et trouverons une solution, pouvant inclure l'envoi d'un remplacement et la commande d'un nouvel article. Aucun remplacement n'est possible pour les articles qui ne sont plus sur le marché ou pour les articles réemballés (boîte ouverte). Avant de retourner les articles endommagés, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 pour des pièces de rechange. Avant de contacter le service à la clientèle, ayez en main les informations suivantes, se trouvant dans votre manuel d'instructions :

- Le numéro du produit
- Le numéro de la pièce de 4 à 8 chiffres
- Le numéro de code de lot
- L'adresse d'expédition
- Une photo de l'article endommagé peut être demandée. Les photos devront être envoyées

à custserv@realflame.com

Réception de commande irrégulière

Si vous recevez un article différent que celui que vous avez commandé, veuillez contacter le service à la clientèle de Real Flame au 1 800 654-1704 dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise.

Veuillez consulter le www.Realflame.com pour une vue complète de nos directives et de nos politiques de retour de marchandise.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53406

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada
custserv@realflame.com

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN Y GARANTÍA

Garantía

Real Flame® Company garantiza los hogares sin ventilación Real Flame y sus accesorios contra defectos en la fabricación y la mano de obra, en condiciones de uso y servicio normales, durante un período de 90 días desde la fecha de compra. En caso de que surjan estos defectos, Real Flame, a su sola discreción, reemplazará el producto defectuoso o reembolsará el dinero abonado por el producto. Éste es el único recurso y Real Flame niega cualquier otra garantía, incluidas las garantías implícitas de comercialización o aptitud para un fin determinado. Asimismo, Real Flame no será responsable por los daños resultantes que superen el precio de compra del producto sobre el que se basa la responsabilidad. Los hogares eléctricos cuentan con una garantía de un año exclusivamente sobre el hogar eléctrico.

Política de devolución

Puede devolver la compra dentro de los 90 días de haberla recibido. No se realizarán reembolsos en el caso de devoluciones incompletas o no autorizadas. Todos los productos devueltos deben estar totalmente completos, correctamente empacados en su empaque original y en condiciones para ser puestos nuevamente a la venta. No se podrán devolver productos que hayan sido ensamblados o modificados. Se deben devolver todos los artículos en conjunto, es decir que todos los elementos incluidos en el empaque se deben devolver juntos. No se realizarán devoluciones o cambios de elementos discontinuados. Para comenzar el proceso de devolución, comuníquese con la tienda o la compañía donde adquirió su Real Flame.

Piezas de reemplazo

Si se perdió o se dañó alguna pieza durante el envío, puede solicitar un reemplazo. No hay piezas de repuesto para todas las unidades y éstas se entregan únicamente a discreción de Real Flame. Evaluaremos todos los daños y encontraremos una solución, que podría incluir el envío de un repuesto. No hay repuestos para elementos discontinuados o productos vueltos a empacar (cajas abiertas). Comuníquese con el Servicio de atención al cliente del Real Flame al 800-654-1704 para solicitar piezas de repuesto antes de devolver el artículo dañado. Cuando se comunique con el Servicio de atención al cliente, debe tener a su alcance la siguiente información (puede encontrarla en el manual de instrucciones).

- Número de modelo del artículo
- Número de pieza de 4 a 8 dígitos
- Número de código del lote
- Domicilio de entrega
- Es posible que se le solicite una fotografía del artículo dañado. Las fotografías se deben enviar a: custserv@realflame.com

Recepción de un pedido incorrecto

Si recibió un artículo distinto del solicitado, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Real Flame al 800-654-1704, dentro de las 48 horas de haberlo recibido.

Consulte www.Realflame.com para conocer nuestras instrucciones y políticas de devolución completas.

Real Flame®
7800 Northwestern Ave.
Racine, WI 53406

Customer Service: 1-800-654-1704 in USA
Service à la clientèle: 1-800-363-6443 in Canada
custserv@realflame.com